

OMODA | JAECCOO

Comando vocale	Area comandi
Accendi il condizionatore.	airControl
Per favore, accendi il condizionatore.	airControl
Accendi il condizionatore, per favore.	airControl
Spegni il climatizzatore.	airControl
Per favore, spegni il climatizzatore.	airControl
Spegni il climatizzatore, per favore.	airControl
Modalità di raffreddamento del condizionatore d'aria.	airControl
Accendere la modalità di raffreddamento del condizionatore d'aria.	airControl
Accendere la modalità di raffreddamento dell'aria condizionata.	airControl
Disattiva la modalità di raffreddamento del condizionatore d'aria.	airControl
Spegnere la modalità di raffreddamento del condizionatore d'aria.	airControl
Spegnere la modalità di raffreddamento dell'aria condizionata.	airControl
Accendi il riciclo interno dell'aria condizionata.	airControl
Per favore, accendi il riciclo interno dell'aria condizionata.	airControl
Accendi il riciclo interno dell'aria condizionata, per favore.	airControl
Accendi il riciclo esterno dell'aria condizionata.	airControl
Per favore, accendi il riciclo esterno dell'aria condizionata.	airControl
Accendi il riciclo esterno dell'aria condizionata, per favore.	airControl
Metti la velocità dell'aria a livello due.	airControl
Per favore, metti la velocità dell'aria a livello due.	airControl
Metti la velocità dell'aria a livello due, per favore.	airControl
Alza un po' la velocità di ventilazione.	airControl
Per favore, alza un po' la velocità di ventilazione.	airControl
Alza un po' la velocità di ventilazione, per favore.	airControl
Abbassa un po' la velocità della ventilazione.	airControl
Per favore, abbassa un po' la velocità della ventilazione.	airControl
Abbassa un po' la velocità della ventilazione, per favore.	airControl
Metti la velocità dell'aria del clima al massimo.	airControl
Per favore, metti la velocità dell'aria del clima al massimo.	airControl
Metti la velocità dell'aria del clima al massimo, per favore.	airControl
Metti la velocità dell'aria del climatizzatore al minimo.	airControl
Per favore, metti la velocità dell'aria del climatizzatore al minimo.	airControl
Metti la velocità dell'aria del climatizzatore al minimo, per favore.	airControl
Metti il volume dell'aria a livello medio.	airControl
Per favore, metti il volume dell'aria a livello medio.	airControl
Metti il volume dell'aria a livello medio, per favore.	airControl
Regolare il condizionatore d'aria verso il parabrezza.	airControl

Comando vocale	Area comandi
Sposta il flusso d'aria dai piedi.	airControl
Sposta l'aria condizionata verso la faccia.	airControl
Sposta l'aria condizionata verso la faccia e i piedi.	airControl
Mandare l'aria condizionata verso il parabrezza e verso i piedi, per favore.	airControl
Mandare l'aria condizionata verso i piedi e il parabrezza.	airControl
Regolare il condizionatore d'aria verso i piedi e il parabrezza.	airControl
Sposta l'aria condizionata verso la faccia e il parabrezza anteriore.	airControl
Per favore, dirigi l'aria condizionata verso la faccia e il parabrezza anteriore.	airControl
Per favore, manda l'aria condizionata verso la faccia e il parabrezza anteriore.	airControl
Apri l'aria condizionata sul viso sui piedi e su finestrini.	airControl
Apri l'aria condizionata sul viso sui piedi e sui finestrini.	airControl
Accende l'aria condizionata sulla faccia, sui piedi e sui vetri.	airControl
Accendi lo scongelamento della parte anteriore.	airControl
Per favore, accendi lo scongelamento della parte anteriore.	airControl
Accendi lo scongelamento della parte anteriore, per favore.	airControl
Interrompi lo sbrinamento anteriore.	airControl
Per favore, interrompi lo sbrinamento anteriore.	airControl
Interrompi lo sbrinamento anteriore, per favore.	airControl
Aprire il disappannamento anteriore.	airControl
Attivare il disappannamento anteriore.	airControl
Accendere il disappannamento anteriore.	airControl
Chiudere il disappannamento anteriore.	airControl
Disattivare il disappannamento anteriore.	airControl
Spegnere il disappannamento anteriore.	airControl
Aprire al massimo lo sbrinamento.	airControl
Attivare al massimo lo sbrinamento.	airControl
Accendere al massimo lo sbrinamento.	airControl
Chiudere il massimo sbrinamento.	airControl
Disattivare il massimo sbrinamento.	airControl
Spegnere il massimo sbrinamento.	airControl
Accendi la modalità automatica del climatizzatore.	airControl
Per favore, accendi la modalità automatica del climatizzatore.	airControl
Accendi la modalità automatica del climatizzatore, per favore.	airControl
Spegni la modalità automatica del climatizzatore d'intera macchina.	airControl
Per favore, spegni la modalità automatica del climatizzatore d'intera macchina.	airControl
Spegni la modalità automatica del climatizzatore d'intera macchina, per favore.	airControl
Apri l'aria condizionata bizona.	airControl
Per favore, apri l'aria condizionata bizona.	airControl
Apri l'aria condizionata bizona, per favore.	airControl

Comando vocale	Area comandi
Spegni SYNC.	airControl
Per favore, spegني SYNC.	airControl
Spegني SYNC, per favore.	airControl
Chiudi l'aria condizionata bizona.	airControl
Per favore, chiudi l'aria condizionata bizona.	airControl
Chiudi l'aria condizionata bizona, per favore.	airControl
Accendi SYNC.	airControl
Per favore, accendi SYNC.	airControl
Accendi SYNC, per favore.	airControl
Accendi la purificazione del particolato due punto cinque dell'aria.	airControl
Per favore, accendi la purificazione del particolato due punto cinque dell'aria.	airControl
Accendi la purificazione del particolato due punto cinque dell'aria, per favore.	airControl
Stoppa la purificazione dell'aria, per favore.	airControl
Spegني il purificatore dell'aria.	airControl
Per favore spegني il purificatore dell'aria.	airControl
Accendi lo ionizzatore dell'aria condizionata.	airControl
Per favore, accendi lo ionizzatore dell'aria condizionata.	airControl
Accendi lo ionizzatore dell'aria condizionata, per favore.	airControl
Spegني lo ionizzatore dell'aria condizionata.	airControl
Per favore, spegني lo ionizzatore dell'aria condizionata.	airControl
Spegني lo ionizzatore dell'aria condizionata, per favore.	airControl
Impostare la temperatura al massimo.	airControl
Voglio impostare la temperatura al massimo.	airControl
Vorrei impostare la temperatura al massimo.	airControl
Impostare la temperatura al minimo.	airControl
Voglio impostare la temperatura al minimo.	airControl
Vorrei impostare la temperatura al minimo.	airControl
Voglio impostare la temperatura a ventinove gradi.	airControl
Per favore, alza la temperatura di tre gradi.	airControl
Alza la temperatura di tre gradi, per favore.	airControl
Aumentare la temperatura a trentuno grado, per favore.	airControl
Abbassa la temperatura di due gradi.	airControl
Per favore, abbassa la temperatura di due gradi.	airControl
Abbassa la temperatura di due gradi, per favore.	airControl
Alza la temperatura.	airControl
Per favore, alza la temperatura.	airControl
Alza la temperatura, per favore.	airControl
Abbassa un po' la temperatura.	airControl
Per favore, abbassa un po' la temperatura.	airControl

Comando vocale	Area comandi
Abbassa un po' la temperatura, per favore.	airControl
Alza la temperatura.	airControl
Per favore, alza la temperatura.	airControl
Alza la temperatura, per favore.	airControl
Fa troppo caldo.	airControl
Per favore, fa troppo caldo.	airControl
Non riesco a stare comodo a causa del caldo.	airControl
Metti la temperatura del conducente principale a venticinque gradi.	airControl
Per favore, metti la temperatura del conducente principale a venticinque gradi.	airControl
Metti la temperatura del sedile anteriore lato passeggero a venticinque gradi.	airControl
Alza la temperatura del conducente principale di tre gradi.	airControl
Per favore, alza la temperatura del conducente principale di tre gradi.	airControl
Alza la temperatura del conducente principale di tre gradi, per favore.	airControl
Alza la temperatura del sedile anteriore lato passeggero di tre gradi.	airControl
Per favore, alza la temperatura del sedile anteriore lato passeggero di tre gradi.	airControl
Abbassare la temperatura del conducente principale di tre gradi.	airControl
Voglio abbassare la temperatura del conducente principale di tre gradi.	airControl
Abbassa la temperatura del sedile anteriore lato passeggero di tre gradi.	airControl
Per favore, abbassa la temperatura del sedile anteriore lato passeggero di tre gradi.	airControl
La temperatura del sedile del conducente è un po' bassa.	airControl
Aumenta la temperatura del sedile del conducente.	airControl
Per favore, aumenta la temperatura del sedile del conducente.	airControl
La temperatura del sedile del conducente è un po' bassa.	airControl
Aumenta la temperatura del sedile del conducente.	airControl
Per favore, aumenta la temperatura del sedile del conducente.	airControl
Abbassa un po' la temperatura del sedile del conducente.	airControl
Per favore, abbassa un po' la temperatura del sedile del conducente.	airControl
Abbassa un po' la temperatura del sedile del conducente, per favore.	airControl
Abbassa un po' la temperatura del sedile anteriore lato passeggero.	airControl
Per favore, abbassa un po' la temperatura del sedile anteriore lato passeggero.	airControl
Abbassa un po' la temperatura del sedile anteriore lato passeggero, per favore.	airControl
La temperatura del sedile del conducente è troppo bassa.	airControl
Per favore, la temperatura del sedile del conducente è troppo bassa.	airControl
La temperatura del sedile del conducente è troppo bassa, per favore.	airControl
Il sedile del passeggero anteriore è troppo freddo.	airControl
Per favore, il sedile del passeggero anteriore è troppo freddo.	airControl
Il sedile del passeggero davanti è troppo freddo, per favore.	airControl
Il sedile del conducente è troppo caldo.	airControl
Per favore, il sedile del conducente è troppo caldo.	airControl

Comando vocale	Area comandi
Il sedile del conducente è troppo caldo, per favore.	airControl
Il sedile del passeggero anteriore è troppo caldo.	airControl
Per favore, il sedile del passeggero anteriore è troppo caldo.	airControl
Il sedile del passeggero davanti è troppo caldo, per favore.	airControl
Porta la temperatura del conducente principale al massimo.	airControl
Per favore, porta la temperatura del conducente principale al massimo.	airControl
Porta la temperatura del conducente principale al massimo, per favore.	airControl
Regola la temperatura del sedile anteriore lato passeggero davanti al massimo.	airControl
Per favore, regola la temperatura del sedile anteriore lato passeggero davanti al massimo.	airControl
Regola la temperatura del sedile anteriore lato passeggero davanti al massimo, per favore.	airControl
Porta la temperatura del conducente principale al minimo.	airControl
Per favore, porta la temperatura del conducente principale al minimo.	airControl
Porta la temperatura del conducente principale al minimo, per favore.	airControl
Porta la temperatura del sedile anteriore lato passeggero al minimo.	airControl
Per favore, porta la temperatura del sedile anteriore lato passeggero al minimo.	airControl
Porta la temperatura del sedile anteriore lato passeggero al minimo, per favore.	airControl
Accendi il riscaldamento del parabrezza anteriore.	airControl
Accendere il riscaldamento del parabrezza anteriore.	airControl
Si prega di accendere il riscaldamento del parabrezza anteriore, per favore.	airControl
Vorrei disabilitare il riscaldamento del parabrezza anteriore.	airControl
Disabilitare il riscaldamento del parabrezza anteriore.	airControl
Desidero spegnere il riscaldamento del parabrezza anteriore, per favore.	airControl
Accendi la ventilazione dei sedili nella fila posteriore.	carControl
Per favore, accendi la ventilazione dei sedili nella fila posteriore.	carControl
Accendi la ventilazione dei sedili nella fila posteriore, per favore.	carControl
Cambia la ventilazione del sedile nella fila posteriore al livello uno.	carControl
Per favore, cambia la ventilazione del sedile nella fila posteriore al livello uno.	carControl
Cambia la ventilazione del sedile nella fila posteriore al livello uno, per favore.	carControl
Alza la ventilazione del sedile nella fila posteriore al massimo.	carControl
Per favore, alza la ventilazione del sedile nella fila posteriore al massimo.	carControl
Alza la ventilazione del sedile nella fila posteriore al massimo, per favore.	carControl
Abbassa la ventilazione del sedile nella fila posteriore al minimo.	carControl
Per favore, abbassa la ventilazione del sedile nella fila posteriore al minimo.	carControl
Abbassa la ventilazione del sedile nella fila posteriore al minimo, per favore.	carControl
Aumenta la ventilazione del sedile nella fila posteriore di un livello.	carControl
Per favore, aumenta la ventilazione del sedile nella fila posteriore di un livello.	carControl
Aumenta la ventilazione del sedile nella fila posteriore di un livello, per favore.	carControl
Abbassa la ventilazione del sedile nella fila posteriore di un livello.	carControl
Per favore, abbassa la ventilazione del sedile nella fila posteriore di un livello.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Abbassa la ventilazione del sedile nella fila posteriore di un livello, per favore.	carControl
Alza un po' la ventilazione dei sedili nella fila posteriore.	carControl
Per favore, alza un po' la ventilazione dei sedili nella fila posteriore.	carControl
Alza un po' la ventilazione dei sedili nella fila posteriore, per favore.	carControl
Voglio abbassare la ventilazione dei sedili nella fila posteriore.	carControl
Per favore, voglio abbassare la ventilazione dei sedili nella fila posteriore.	carControl
Voglio abbassare la ventilazione dei sedili nella fila posteriore, per favore.	carControl
Attivare la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Accendere la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Abilita la ventilazione per il sedile posteriore sinistro.	carControl
Impostare la ventilazione per il sedile posteriore sinistro al livello uno.	carControl
Portare la ventilazione del sedile posteriore sinistro al livello due.	carControl
Regolare il livello di ventilazione per il sedile posteriore sinistro su tre.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore sinistro al livello massimo.	carControl
Portare la ventilazione del sedile posteriore sinistro al livello massimo.	carControl
Impostare il livello di ventilazione del sedile posteriore sinistro al massimo.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore sinistro al livello minimo.	carControl
Abbassare la ventilazione del sedile posteriore sinistro al livello minimo.	carControl
Regolare la ventilazione del sedile posteriore sinistro al livello minimo.	carControl
Aiutami ad aumentare di un livello la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Voglio aumentare di due livelli la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Regolare la ventilazione del sedile posteriore sinistro più alto di tre livelli.	carControl
Aiutami a impostare la ventilazione del sedile posteriore sinistro più bassa di un livello.	carControl
Voglio abbassare di due livelli la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Abbassare di tre livelli la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Alzare leggermente la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Aumentare leggermente la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore sinistro più alto.	carControl
Ridurre leggermente la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Abbassa leggermente la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore sinistro ad un livello leggermente più basso.	carControl
Attiva la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Attivare la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Accendi la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore destro a livello uno.	carControl
Portare la ventilazione del sedile posteriore destro al livello due.	carControl
Regolare il livello di ventilazione del sedile posteriore destro a tre.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore destro al livello massimo.	carControl
Portare la ventilazione del sedile posteriore destro al livello massimo.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Impostare al massimo il livello di ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore destro al livello minimo.	carControl
Abbassare la ventilazione del sedile posteriore destro al livello minimo.	carControl
Regolare la ventilazione del sedile posteriore destro al livello minimo.	carControl
Aiutami ad aumentare di un livello la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Voglio aumentare di due livelli la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Alzare di tre livelli la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Aiutami ad abbassare di un livello la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Voglio abbassare di due livelli la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Ridurre di tre livelli la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Alzare leggermente la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Aumentare leggermente la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore destro un po' più alto.	carControl
Abbassare leggermente la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Ridurre leggermente la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Impostare la ventilazione del sedile posteriore destro leggermente più basso.	carControl
Spegni la ventilazione dei sedili nella fila posteriore.	carControl
Per favore, spegni la ventilazione dei sedili nella fila posteriore.	carControl
Spegni la ventilazione dei sedili nella fila posteriore, per favore.	carControl
Disattiva la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Disattivare la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Spegnere la ventilazione del sedile posteriore sinistro.	carControl
Disattivare la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Disattiva la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Spegnere la ventilazione del sedile posteriore destro.	carControl
Metti la velocità di ventilazione nella fila posteriore a cinque livelli.	airControl
Per favore, metti la velocità di ventilazione nella fila posteriore a cinque livelli.	airControl
Metti la velocità di ventilazione nella fila posteriore a cinque livelli, per favore.	airControl
La velocità di ventilazione nella fila posteriore è troppo debole.	airControl
Per favore, la velocità di ventilazione nella fila posteriore è troppo debole.	airControl
La velocità di ventilazione nella fila posteriore è troppo debole, per favore.	airControl
La velocità di ventilazione dell'aria condizionata nella fila posteriore è troppo forte.	airControl
Per favore, la velocità di ventilazione dell'aria condizionata nella fila posteriore è troppo forte.	airControl
La velocità di ventilazione dell'aria condizionata nella fila posteriore è troppo forte, per favore.	airControl
Metti la velocità dell'aria al massimo nella fila posteriore.	airControl
Per favore, metti la velocità dell'aria al massimo nella fila posteriore.	airControl
Metti la velocità dell'aria al massimo nella fila posteriore, per favore.	airControl
Metti la velocità dell'aria al minimo nella fila posteriore.	airControl
Per favore, metti la velocità dell'aria al minimo nella fila posteriore.	airControl

Comando vocale	Area comandi
Metti la velocità dell'aria al minimo nella fila posteriore, per favore.	airControl
Accenditi il condizionatore della fila posteriore.	airControl
Per favore, accenditi il condizionatore della fila posteriore.	airControl
Accenditi il condizionatore della fila posteriore, per favore.	airControl
Spegni il climatizzatore d'aria della fila posteriore.	airControl
Per favore, spegni il climatizzatore d'aria della fila posteriore.	airControl
Spegni il climatizzatore d'aria della fila posteriore, per favore.	airControl
Aprire il tettuccio apribile.	carControl
Mi piacerebbe aprire il tettuccio apribile.	carControl
Posso aprire il tettuccio apribile?	carControl
Aprire tutto il tettuccio apribile.	carControl
Desidero aprire tutto il tettuccio apribile.	carControl
Inclinare il tetto apribile, per favore.	carControl
Inclina il tetto apribile.	carControl
Inclinare il tettuccio.	carControl
Regolare il tettuccio a metà.	carControl
Regolare un po' il tettuccio a una metà.	carControl
Voglio regolare un po' il tettuccio a una metà.	carControl
Aprire un po' di più il tettuccio apribile.	carControl
Mi piacerebbe aprire un po' di più il tettuccio apribile.	carControl
Desidero aprire un po' di più il tettuccio apribile.	carControl
Stringi il tettuccio apribile.	carControl
Per favore, stringi il tettuccio apribile.	carControl
Stringi il tettuccio apribile, per favore.	carControl
Riabbassa il tettuccio apribile giù di cinquanta per cento.	carControl
Per favore, riabbassa il tettuccio apribile giù di cinquanta per cento.	carControl
Riabbassa il tettuccio apribile giù di cinquanta per cento, per favore.	carControl
Stringi un po' di più il tettuccio apribile.	carControl
Per favore, stringi un po' di più il tettuccio apribile.	carControl
Stringi un po' di più il tettuccio apribile, per favore.	carControl
Voglio aprire il parasole.	carControl
Per favore, voglio aprire il parasole.	carControl
Voglio aprire il parasole, per favore.	carControl
Per favore, aiutami ad aprire il tettuccio e il parasole.	carControl
Aiutami ad aprire il tettuccio e il parasole, per favore.	carControl
Apri il tettuccio e il parasole.	carControl
Chiudi il tettuccio apribile e la tendina parasole.	carControl
Chiudi il tettuccio e il parasole.	carControl
Chiudere il tettuccio e il parasole.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Voglio chiudere il parasole.	carControl
Per favore, voglio chiudere il parasole.	carControl
Voglio chiudere il parasole, per favore.	carControl
Abbassare il finestrino.	carControl
Voglio abbassare il finestrino dell'auto.	carControl
Voglio aprire il finestrino dell'auto.	carControl
Aprire tutti i finestrini.	carControl
Si prega di aprire tutti i finestrini.	carControl
Voglio abbassare tutti i finestrini dell'auto.	carControl
Imposta la modalità Comfort per i finestrini.	carControl
Impostare la modalità Comfort per i finestrini.	carControl
Aprire la modalità Comfort per i finestrini.	carControl
Aprire il finestrino sinistro posteriore.	carControl
Aprire il finestrino sinistro anteriore.	carControl
Aprire il finestrino destro anteriore.	carControl
Aprire il finestrino destro posteriore.	carControl
Aprire i finestrini della fila anteriore.	carControl
Aprire i finestrini della fila posteriore.	carControl
Apri la finestra sul lato guida.	carControl
Abbassare il finestrino del conducente.	carControl
Voglio abbassare il finestrino del conducente.	carControl
Apri la finestra sul lato passeggero anteriore.	carControl
Abbassare il finestrino del passeggero anteriore.	carControl
Voglio abbassare il finestrino del passeggero anteriore.	carControl
Vorrei chiudere i finestrini.	carControl
Per favore, vorrei chiudere i finestrini.	carControl
Vorrei chiudere i finestrini, per favore.	carControl
Aiutami a chiudere tutti i finestrini della macchina.	carControl
Per favore, aiutami a chiudere tutti i finestrini della macchina.	carControl
Aiutami a chiudere tutti i finestrini della macchina, per favore.	carControl
Si prega di chiudere il finestrino posteriore sinistro.	carControl
Si prega di chiudere il finestrino anteriore sinistro.	carControl
Si prega di chiudere il finestrino anteriore destro.	carControl
Aprire il finestrino destro posteriore.	carControl
Aprire i finestrini della fila anteriore.	carControl
Aprire i finestrini della fila anteriore.	carControl
Chiudi la finestra sul lato guida.	carControl
Per favore, voglio chiudere il finestrino del conducente.	carControl
Voglio chiudere il finestrino del conducente, per favore.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Chiudi la finestra sul lato passeggero davanti.	carControl
Per favore, voglio chiudere il finestrino del passeggero anteriore.	carControl
Voglio chiudere il finestrino del passeggero anteriore, per favore.	carControl
Apri il bagagliaio.	carControl
Per favore, apri il bagagliaio.	carControl
Apri il bagagliaio, per favore.	carControl
Chiudi il bagagliaio.	carControl
Per favore, chiudi il bagagliaio.	carControl
Chiudi il bagagliaio, per favore.	carControl
Attiva il sedile riscaldato.	carControl
Per favore, attiva il sedile riscaldato.	carControl
Attiva il sedile riscaldato, per favore.	carControl
Porta il riscaldamento del sedile a livello tre.	carControl
Per favore, porta il riscaldamento del sedile a livello tre.	carControl
Porta il riscaldamento del sedile a livello tre, per favore.	carControl
Metti il riscaldamento del sedile al massimo.	carControl
Per favore, metti il riscaldamento del sedile al massimo.	carControl
Metti il riscaldamento del sedile al massimo, per favore.	carControl
Metti il riscaldamento del sedile al minimo.	carControl
Per favore, metti il riscaldamento del sedile al minimo.	carControl
Metti il riscaldamento del sedile al minimo, per favore.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile di tre livelli.	carControl
Per favore, aumenta il riscaldamento del sedile di tre livelli.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile di tre livelli, per favore.	carControl
Abbassa il riscaldamento del sedile di tre livelli.	carControl
Per favore, abbassa il riscaldamento del sedile di tre livelli.	carControl
Abbassa il riscaldamento del sedile di tre livelli, per favore.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile.	carControl
Per favore, aumenta il riscaldamento del sedile.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile, per favore.	carControl
Abbassa il riscaldamento del sedile.	carControl
Per favore, abbassa il riscaldamento del sedile.	carControl
Abbassa il riscaldamento del sedile, per favore.	carControl
Disattiva il sedile riscaldato.	carControl
Per favore, disattiva il sedile riscaldato.	carControl
Disattiva il sedile riscaldato, per favore.	carControl
Accendi il riscaldamento del sedile del guidatore.	carControl
Per favore, accendi il riscaldamento del sedile del guidatore.	carControl
Accendi il riscaldamento del sedile del guidatore, per favore.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Accendere il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Per favore, accendere il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Accendere il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero, per favore.	carControl
Accendi il sedile del guidatore riscaldato al livello uno.	carControl
Per favore, accendi il sedile del guidatore riscaldato al livello uno.	carControl
Accendi il sedile del guidatore riscaldato al livello uno, per favore.	carControl
Riscalda il sedile anteriore lato passeggero al livello due.	carControl
Voglio portare il riscaldamento del sedile del guidatore al massimo.	carControl
Per favore, voglio portare il riscaldamento del sedile del guidatore al massimo.	carControl
Voglio portare il riscaldamento del sedile del guidatore al massimo, per favore.	carControl
Aumentare il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero al massimo.	carControl
Regola il riscaldamento del sedile del guidatore al minimo.	carControl
Per favore, regola il riscaldamento del sedile del guidatore al minimo.	carControl
Metti il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero al minimo.	carControl
Per favore, metti il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero al minimo.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile del guidatore di tre livelli.	carControl
Per favore, aumenta il riscaldamento del sedile del guidatore di tre livelli.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile del guidatore di tre livelli, per favore.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero di tre livelli.	carControl
Abbassa il riscaldamento del sedile del guidatore di tre livelli.	carControl
Per favore, abbassa il riscaldamento del sedile del guidatore di tre livelli.	carControl
Abbassa il riscaldamento del sedile del guidatore di tre livelli, per favore.	carControl
Diminuire il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero di due livelli.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile del guidatore.	carControl
Per favore, aumenta il riscaldamento del sedile del guidatore.	carControl
Aumenta il riscaldamento del sedile del guidatore, per favore.	carControl
Alza il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Riduci il riscaldamento del sedile del guidatore.	carControl
Per favore, riduci il riscaldamento del sedile del guidatore.	carControl
Riduci il riscaldamento del sedile del guidatore, per favore.	carControl
Diminuire il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero di un po'.	carControl
Per favore, diminuire il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero di un po'.	carControl
Spegni il riscaldamento del sedile del guidatore.	carControl
Per favore, spegni il riscaldamento del sedile del guidatore.	carControl
Spegnere il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Per favore, spegnere il riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Accendi il riscaldamento nei sedili della fila posteriore.	carControl
Per favore, accendi il riscaldamento nei sedili della fila posteriore.	carControl
Accendi il riscaldamento nei sedili della fila posteriore, per favore.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Porta il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al livello due.	carControl
Per favore, porta il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al livello due.	carControl
Porta il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al livello due, per favore.	carControl
Metti il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al massimo.	carControl
Per favore, metti il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al massimo.	carControl
Metti il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al massimo, per favore.	carControl
Metti il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al minimo.	carControl
Per favore, metti il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al minimo.	carControl
Metti il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore al minimo, per favore.	carControl
Aumenta il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore di tre livelli.	carControl
Per favore, aumenta il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore di tre livelli.	carControl
Regolare il livello di riscaldamento per il sedile posteriore destro più caldo di tre.	carControl
Diminuisci il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore di tre livelli.	carControl
Voglio impostare il livello di riscaldamento del sedile posteriore destro ad un livello più basso di due.	carControl
Diminuisci il riscaldamento dei sedili nella fila posteriore di tre livelli, per favore.	carControl
Riscalda il riscaldamento nella fila dei sedili posteriori.	carControl
Per favore, riscalda il riscaldamento nella fila dei sedili posteriori.	carControl
Riscalda il riscaldamento nella fila dei sedili posteriori, per favore.	carControl
Diminuisci il riscaldamento nella fila dei sedili posteriori.	carControl
Per favore, diminuisci il riscaldamento nella fila dei sedili posteriori.	carControl
Diminuisci il riscaldamento nella fila dei sedili posteriori, per favore.	carControl
Attivare il riscaldamento del sedile sinistro della seconda fila.	carControl
Attivare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Attiva il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Impostare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro al livello sei.	carControl
Portare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro al livello sei.	carControl
Regolare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro al livello sei.	carControl
Impostare il riscaldamento per il sedile posteriore sinistro al livello massimo.	carControl
Portare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro al livello massimo.	carControl
Regolare il livello di riscaldamento per il sedile posteriore sinistro al massimo.	carControl
Impostare il riscaldamento per il sedile posteriore sinistro al livello minimo.	carControl
Portare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro al livello minimo.	carControl
Regolare il livello di riscaldamento per il sedile posteriore sinistro al minimo.	carControl
Aiutami ad aumentare di un livello il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Voglio aumentare di due livelli il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Aumentare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro di tre livelli.	carControl
Aiutami a impostare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro ad un livello più basso.	carControl
Voglio abbassare di due livelli il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Abbassare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro di tre livelli.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Alza il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Alzare leggermente il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Regolare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro un po' più alto.	carControl
Abbassare leggermente il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Abbassa leggermente il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Regolare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro più basso.	carControl
Attivare il riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Accendere il riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Accendi il riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Regolare il riscaldamento del sedile posteriore destro al livello due.	carControl
Impostare il livello per il riscaldamento del sedile posteriore destro su tre.	carControl
Portare il livello di riscaldamento per il sedile destro della seconda fila a tre.	carControl
Attivare il riscaldamento del sedile posteriore destro al livello massimo.	carControl
Portare il riscaldamento del sedile posteriore destro al livello massimo.	carControl
Impostare il riscaldamento per il sedile destro della seconda fila al livello massimo.	carControl
Regolare il livello di riscaldamento del sedile posteriore destro al minimo.	carControl
Abbassa il riscaldamento del sedile posteriore destro al livello minimo.	carControl
Impostare il riscaldamento per il sedile destro della seconda fila al livello minimo.	carControl
Aiutatemi ad aumentare di uno il livello di riscaldamento per il sedile destro in seconda fila.	carControl
Voglio aumentare di due il livello di riscaldamento del sedile destro della seconda fila.	carControl
Regolare il livello di riscaldamento per il sedile posteriore destro più caldo di tre.	carControl
Aiutami a impostare il livello di riscaldamento del sedile posteriore destro più basso di uno.	carControl
Voglio impostare il livello di riscaldamento del sedile posteriore destro ad un livello più basso di due.	carControl
Regolare il riscaldamento del sedile posteriore destro di tre livelli in meno.	carControl
Impostare il riscaldamento del sedile posteriore destro un po' più alto.	carControl
Alzare leggermente il riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Regolare leggermente più alto il riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Impostare un po' più basso il livello di riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Abbassare leggermente il livello di riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Regolare il riscaldamento del sedile posteriore destro un po' più basso.	carControl
Spegni il riscaldamento dei sedili della fila posteriore.	carControl
Per favore, spegni il riscaldamento dei sedili della fila posteriore.	carControl
Spegni il riscaldamento dei sedili della fila posteriore, per favore.	carControl
Disattivare il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Disattiva il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Spegnere il riscaldamento del sedile posteriore sinistro.	carControl
Spegnere il riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Disattivare il riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl
Disattiva il riscaldamento del sedile posteriore destro.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Accendi la ventilazione del sedile.	carControl
Porta la ventilazione del sedile a livello tre.	carControl
Metti la ventilazione del sedile al massimo.	carControl
Metti la ventilazione del sedile al minimo.	carControl
Aumenta la ventilazione del sedile di due livelli.	carControl
Abbassa la ventilazione del sedile di tre livelli.	carControl
Aumenta la ventilazione del sedile di un po'.	carControl
Diminuisci la ventilazione del sedile di un po'.	carControl
Spegni la ventilazione del sedile.	carControl
Accendi la ventilazione del sedile del guidatore principale.	carControl
Accendi la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Porta la ventilazione del sedile del guidatore principale a livello due.	carControl
Porta la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero al livello tre.	carControl
Metti la ventilazione del sedile del guidatore principale al massimo.	carControl
Metti la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero al massimo.	carControl
Metti la ventilazione del sedile del guidatore principale al minimo.	carControl
Metti la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero al minimo.	carControl
Aumenta la ventilazione del sedile del guidatore principale di tre livelli.	carControl
Aumenta la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero di tre livelli.	carControl
Diminuisci la ventilazione del sedile del guidatore principale di due livelli.	carControl
Abbassa la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero di due livelli.	carControl
Aumenta la ventilazione del sedile del conducente.	carControl
Voglio aumentare un po' la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Diminuisci la ventilazione del sedile del conducente.	carControl
Diminuisci un po' la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Spegni la ventilazione del sedile del guidatore principale.	carControl
Spegni la ventilazione del sedile anteriore lato passeggero.	carControl
Accendi la lampada ambientale.	carControl
Per favore, accendi la lampada ambientale.	carControl
Spegni la lampada ambientale.	carControl
	carControl
	carControl
	carControl
Accendi il ripiegamento automatico dello specchietto retrovisore esterno.	carControl
Per favore, accendi il ripiegamento automatico dello specchietto retrovisore esterno.	carControl
Spegni il ripiegamento automatico dello specchietto retrovisore esterno.	carControl
Attivare l'interfaccia delle impostazioni della chiave intelligente.	carControl
Aprire l'interfaccia delle impostazioni della chiave intelligente.	carControl
Mostrami l'interfaccia delle impostazioni della chiave intelligente.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Attivare l'interfaccia per le impostazioni di illuminazione.	carControl
Accendere l'interfaccia per le impostazioni di illuminazione.	carControl
Avviare l'interfaccia per le impostazioni di illuminazione.	carControl
Attivare l'interfaccia delle impostazioni di assistenza alla guida.	carControl
Accendere l'interfaccia delle impostazioni di assistenza alla guida.	carControl
Attiva l'interfaccia delle impostazioni per l'assistenza alla guida.	carControl
Attivare le impostazioni personalizzate.	carControl
Attivare l'interfaccia delle impostazioni personalizzate per me.	carControl
Aprire le impostazioni personalizzate per me.	carControl
Attivare l'interfaccia delle informazioni di base sul veicolo per me.	carControl
Attivare l'interfaccia delle informazioni di base sul veicolo.	carControl
Attiva l'interfaccia delle informazioni di base sul veicolo per me.	carControl
Aprire il controllo rapido.	cmd
Attivare il controllo rapido.	cmd
Attiva il controllo rapido.	cmd
Accendi l'interfaccia delle impostazioni di climatizzazione, per favore.	carControl
Accendere l'interfaccia delle impostazioni di climatizzazione.	carControl
Accendere l'interfaccia per le impostazioni di climatizzazione.	carControl
Attivazione della funzione luce di cortesia.	carControl
Attivare la funzione luce di cortesia.	carControl
Attiva la funzione luce di cortesia.	carControl
Disattivazione della funzione luce di cortesia.	carControl
Disattivare la funzione luce di cortesia.	carControl
Disattiva la funzione luce di cortesia.	carControl
Attivare la funzione luce di cortesia all'avvicinamento.	carControl
Attivare la funzione luce di cortesia abilitate all'avvicinamento.	carControl
Attiva le luci di benvenuto all'avvicinamento.	carControl
Disattivare la funzione luce di cortesia all'avvicinamento.	carControl
Disattivare la funzione luce di cortesia abilitate all'avvicinamento.	carControl
Disattiva le luci di benvenuto all'avvicinamento.	carControl
Aprire il blocco e lo sblocco automatico.	carControl
Attivare il blocco e lo sblocco senza contatto.	carControl
Attivare il blocco e lo sblocco automatico.	carControl
Rimuovere il blocco e lo sblocco automatico.	carControl
Disattivare il blocco e lo sblocco senza contatto.	carControl
Disattivare il blocco e lo sblocco automatico.	carControl
Attivare il sensore di blocco/sblocco intelligente della chiave.	carControl
Attivare il sensore della chiave intelligente di sblocco/blocco.	carControl
Attiva il sensore della chiave intelligente di sblocco/blocco.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Disattivare il sensore di blocco/sblocco intelligente della chiave.	carControl
Disattivare il sensore della chiave intelligente di sblocco/blocco.	carControl
Disattiva il sensore della chiave intelligente di sblocco/blocco.	carControl
Aprire il portellone posteriore a induzione con chiave intelligente.	carControl
Attivare il portellone posteriore a induzione con chiave intelligente.	carControl
Apri il portellone posteriore a induzione con chiave intelligente.	carControl
Chiudere il portellone posteriore a induzione con chiave intelligente.	carControl
Disattivare il portellone posteriore a induzione con chiave intelligente.	carControl
Chiudi il portellone posteriore a induzione con chiave intelligente.	carControl
Accendere le luci diurne.	carControl
Attivare le luci diurne.	carControl
Attivare le luci di marcia diurna.	carControl
Disattivare le luci diurne.	carControl
Disattiva le luci diurne.	carControl
Chiudere le luci diurne.	carControl
Aprire l'assistenza intelligente degli abbaglianti.	carControl
Attiva il sistema di assistenza intelligente per gli abbaglianti.	carControl
Attivare l'assistenza intelligente per gli abbaglianti.	carControl
Chiudere l'assistenza intelligente degli abbaglianti.	carControl
Disattiva il sistema di assistenza intelligente per gli abbaglianti.	carControl
Disattivare l'assistenza intelligente per gli abbaglianti.	carControl
Accendi il ritardo di spegnimento dei fari.	carControl
Per favore, accendi il ritardo di spegnimento dei fari.	carControl
Accendi il ritardo di spegnimento dei fari, per favore.	carControl
Spegni il ritardo di spegnimento dei fari.	carControl
Per favore, spegni il ritardo di spegnimento dei fari.	carControl
Spegni il ritardo di spegnimento dei fari, per favore.	carControl
Attivare la memoria del sedile e l'associazione dei tasti.	carControl
Avviare la memorizzazione del sedile e la combinazione dei tasti.	carControl
Abilitare la memoria del sedile e l'associazione dei tasti.	carControl
Disabilita la memoria dei sedili e la combinazione dei tasti.	carControl
Disattivare la memorizzazione dei sedili e l'associazione dei tasti.	carControl
Disattivi la memorizzazione del sedile e la combinazione dei tasti.	carControl
Accendi la seguente modalità di guida della luce ambientale.	carControl
Per favore, accendi la seguente modalità di guida della luce ambientale.	carControl
Accendi la seguente modalità di guida della luce ambientale, per favore.	carControl
Spegna la seguente modalità di guida della luce ambientale.	carControl
Per favore, spegna la seguente modalità di guida della luce ambientale.	carControl
Spegna la seguente modalità di guida della luce ambientale, per favore.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Accenditi la seguente modalità di musica della luce ambientale.	carControl
Per favore, accenditi la seguente modalità di musica della luce ambientale.	carControl
Accenditi la seguente modalità di musica della luce ambientale, per favore.	carControl
Vorrei spegnere la seguente modalità di musica della luce ambientale.	carControl
Mi piacerebbe spegnere la seguente modalità di musica della luce ambientale.	carControl
Desidero spegnere la seguente modalità di musica della luce ambientale.	carControl
Attivare il blocco automatico.	carControl
Attiva il blocco automatico.	carControl
Inserire il blocco automatico.	carControl
Disattivare il blocco automatico.	carControl
Disattiva il blocco automatico.	carControl
Rimuovere il blocco automatico.	carControl
Attivare l'entrata/uscita facilitata del sedile.	carControl
Aiutami ad accedere all'entrata/uscita facilitata del sedile.	carControl
Attiva l'entrata/uscita facilitata del sedile.	carControl
Disattivare l'entrata/uscita facilitata del sedile.	carControl
Entrata/uscita facilitata del sedile su off.	carControl
Disattiva l'entrata/uscita facilitata del sedile.	carControl
Attivare la ricarica wireless.	carControl
Attiva la ricarica wireless.	carControl
Abilita la ricarica wireless.	carControl
Disattiva la ricarica wireless.	carControl
Disabilita la ricarica wireless.	carControl
Disabilitare la ricarica wireless.	carControl
Attivare il promemoria per non dimenticare il cellulare.	carControl
Attivare l'avviso per non dimenticare il cellulare.	carControl
Attiva il promemoria per non dimenticare il cellulare.	carControl
Disattivare il promemoria per non dimenticare il cellulare.	carControl
Disattivare l'avviso per non dimenticare il cellulare.	carControl
Disattiva il promemoria per non dimenticare il cellulare.	carControl
Attivare la funzione di sbrinamento automatico.	airControl
Attivare sbrinamento automatico.	airControl
Attiva sbrinamento automatico.	airControl
Aiutami a disattivare la funzione di sbrinamento automatico.	airControl
Disattivami la funzione di sbrinamento automatico.	airControl
Disattivare la funzione di sbrinamento automatico.	airControl
Aiutami ad accedere alla ventilazione automatica dell'abitacolo.	carControl
Aprire la ventilazione automatica dell'abitacolo per me, per favore.	carControl
Attivare la ventilazione automatica dell'abitacolo.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Disattivami la ventilazione automatica dell'abitacolo	carControl
Spegnimi la ventilazione automatica dell'abitacolo.	carControl
Disattiva la ventilazione automatica dell'abitacolo.	carControl
Attivare la pulizia automatica dell'abitacolo.	carControl
Attiva la pulizia automatica dell'abitacolo.	carControl
Avviare la pulizia automatica dell'abitacolo.	carControl
Disattivami la pulizia automatica dell'abitacolo.	carControl
Disattiva la pulizia automatica dell'abitacolo per me.	carControl
Spegnimi la pulizia automatica dell'abitacolo.	carControl
Attivami la circolazione interna del parcheggio automatico.	airControl
Avvia la circolazione interna del parcheggio automatico, per favore.	airControl
Attivare la circolazione interna del parcheggio automatico.	airControl
Spegnimi la circolazione interna del parcheggio automatico.	airControl
Chiudere la circolazione interna del parcheggio automatico, per favore.	airControl
Spegnere la circolazione interna del parcheggio automatico.	airControl
Attivami la riduzione automatica della velocità del vento in caso di chiamata via Bluetooth.	carControl
Attivare la riduzione automatica della velocità del vento in caso di chiamata via Bluetooth.	carControl
Attivami la riduzione automatica della velocità del vento in caso di chiamata via Bluetooth, per favore.	carControl
Spegnimi la riduzione automatica della velocità del vento in caso di chiamata via Bluetooth.	carControl
Spegnere la riduzione automatica della velocità del vento in caso di chiamata via Bluetooth, per favore.	carControl
Disattivare la riduzione automatica della velocità del vento in caso di chiamata via Bluetooth.	carControl
Attivare il funzionamento automatico della purificazione dell'aria.	airControl
Attivami il funzionamento automatico della purificazione dell'aria.	airControl
Avvia il funzionamento automatico della purificazione dell'aria.	airControl
Disattivare il funzionamento automatico della purificazione dell'aria.	airControl
Aiutami a interrompere il funzionamento automatico della purificazione dell'aria.	airControl
Disattiva il funzionamento automatico della purificazione dell'aria.	airControl
Aprire il portabagagli luminoso, per favore.	carControl
Aiutatemi ad accedere al portabagagli luminoso.	carControl
Accendere il portabagagli luminoso.	carControl
Chiudere il portabagagli luminoso, per favore.	carControl
Voglio chiudere il portabagagli luminoso, per favore.	carControl
Vorrei chiudere il portabagagli luminoso, per favore.	carControl
Accendere la funzione Profumo.	carControl
Spegnere la funzione Profumo.	carControl
Aprire il raffreddamento.	carControl
Spegnere il raffreddamento.	carControl
Aprire la modalità Soundwave.	carControl
Chiudere la modalità Soundwave.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Attiva l'aspetto surround a trecentosessanta gradi.	carControl
Disattiva l'aspetto surround a trecentosessanta gradi.	carControl
Aumenta un po' la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Per favore, aumenta un po' la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Aumenta un po' la luminosità della lampada ambiente, per favore.	carControl
Voglio abbassare un po' la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Per favore, voglio abbassare un po' la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Voglio abbassare un po' la luminosità della lampada ambiente, per favore.	carControl
Massimizzare la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Mi piacerebbe massimizzare la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Desidero massimizzare la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Ridurre al minimo la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Mi piacerebbe ridurre al minimo la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Desidero ridurre al minimo la luminosità della lampada ambiente.	carControl
Portare la luminosità della lampada ambiente al livello cinque.	carControl
Voglio portare la luminosità della lampada ambiente al livello cinque.	carControl
Vorrei portare la luminosità della lampada ambiente al livello cinque.	carControl
Attivare la funzione massaggio dei sedili.	carControl
Attiva la funzione massaggio dei sedili.	carControl
Aprire la funzione massaggio dei sedili.	carControl
Avviare il massaggio del sedile del passeggero anteriore.	carControl
Attivare il massaggio del sedile del passeggero anteriore.	carControl
Attiva il massaggio del sedile del passeggero anteriore.	carControl
Spegnere la funzione massaggio dei sedili.	carControl
Spegni la funzione massaggio dei sedili.	carControl
Disattivare la funzione massaggio dei sedili.	carControl
Interrompere il massaggio del sedile del passeggero anteriore.	carControl
Disattivare il massaggio del sedile del passeggero anteriore.	carControl
Disattiva il massaggio del sedile del passeggero anteriore.	carControl
Regolare il massaggio al livello basso.	carControl
Impostare il massaggio al livello basso.	carControl
Abbassa il massaggio al livello basso.	carControl
Regolare il massaggio al livello medio.	carControl
Impostare il massaggio al livello medio.	carControl
Abbassa il massaggio al livello medio.	carControl
Regolare il massaggio al livello alto.	carControl
Impostare il massaggio al livello alto.	carControl
Mettere il massaggio al livello alto.	carControl
Impostare il massaggio dei sedili del passeggero anteriore su un livello basso.	carControl

Comando vocale	Area comandi
Regolare il massaggio dei sedili del passeggero anteriore su un livello basso.	carControl
Commutare il massaggio dei sedili del passeggero anteriore su un livello basso.	carControl
Impostare il massaggio del sedile del passeggero anteriore su un livello medio.	carControl
Regolare il massaggio del sedile del passeggero anteriore a livello medio.	carControl
Commutare il massaggio del sedile del passeggero anteriore su livello medio.	carControl
Regolare il massaggio del sedile del passeggero anteriore a livello alto.	carControl
Aumentare il massaggio del sedile del passeggero anteriore a livello alto.	carControl
Aumentare il livello di massaggio del sedile del passeggero anteriore a livello alto.	carControl
Attivare la modalità Scena.	app
Attiva la modalità Scena.	app
Accendere la modalità Scena.	app
Disattivare la modalità Scena.	app
Disattiva la modalità Scena.	app
Spegnere la modalità Scena.	app
Attivare la modalità Camping.	app
Attiva la modalità Camping.	app
Accendere la modalità Camping.	app
Disattivare la modalità Camping.	app
Disattiva la modalità Camping.	app
Spegnere la modalità Camping.	app
Attivare la modalità rinvigorente.	app
Attiva la modalità rinvigorente.	app
Accendere la modalità rinvigorente.	app
Disattivare la modalità rinvigorente.	app
Disattiva la modalità rinvigorente.	app
Spegnere la modalità rinvigorente.	app
Attiva il Bluetooth.	cmd
Per favore, attiva il Bluetooth.	cmd
Attiva il Bluetooth, per favore.	cmd
Smetti di utilizzare il Bluetooth, per favore.	cmd
Per favore, smetti di utilizzare il Bluetooth.	cmd
Arrestare l'utilizzo del Bluetooth.	cmd
Accendi il suono del click del pulsante.	cmd
Per favore, accendi il suono del click del pulsante.	cmd
Accendi il suono del click del pulsante, per favore.	cmd
Spegni il suono del click del pulsante.	cmd
Per favore, spegna il suono del click del pulsante.	cmd
Spegni il suono del click del pulsante, per favore.	cmd
Accendi la localizzazione della sorgente sonora.	cmd

Comando vocale	Area comandi
Per favore, accendi la localizzazione della sorgente sonora.	cmd
Accendi la localizzazione della sorgente sonora, per favore.	cmd
Spegni la localizzazione della sorgente sonora.	cmd
Per favore, spegna la localizzazione della sorgente sonora.	cmd
Spegni la localizzazione della sorgente sonora, per favore.	cmd
Accendi le impostazioni vocali.	cmd
Per favore, accendi le impostazioni vocali.	cmd
Spegni le impostazioni vocali.	cmd
Per favore, spegna le impostazioni vocali.	cmd
Aumentare la luminosità dello schermo.	cmd
Voglio aumentare la luminosità dello schermo.	cmd
Mi piacerebbe aumentare la luminosità dello schermo.	cmd
Vorrei aumentare la luminosità al massimo.	cmd
Per favore, vorrei aumentare la luminosità al massimo.	cmd
Vorrei aumentare la luminosità al massimo, per favore.	cmd
Vorrei diminuire la luminosità dello schermo.	cmd
Per favore, vorrei diminuire la luminosità dello schermo.	cmd
Vorrei diminuire la luminosità dello schermo, per favore.	cmd
Diminuisci la luminosità dello schermo al minimo.	cmd
Per favore, diminuisci la luminosità dello schermo al minimo.	cmd
Diminuisci la luminosità dello schermo al minimo, per favore.	cmd
Spegni lo schermo.	cmd
Per favore, spegna lo schermo.	cmd
Spegni lo schermo, per favore.	cmd
Apri lo schermo.	cmd
Voglio aprire lo schermo.	cmd
Vorrei aprire lo schermo.	cmd
Alza il volume.	cmd
Per favore, alza il volume.	cmd
Alza il volume, per favore.	cmd
Abbassa il volume.	cmd
Per favore, abbassa il volume.	cmd
Abbassa il volume, per favore.	cmd
Alza il volume al massimo.	cmd
Per favore, alza il volume al massimo.	cmd
Alza il volume al massimo, per favore.	cmd
Abbassa il volume al minimo.	cmd
Per favore, abbassa il volume al minimo.	cmd
Abbassa il volume al minimo, per favore.	cmd

Comando vocale	Area comandi
Cambia il volume a ventitré.	cmd
Per favore, cambia il volume a ventitré.	cmd
Cambia il volume a ventitré, per favore.	cmd
Spegni il volume.	cmd
Per favore, spegna il volume.	cmd
Spegni il volume, per favore.	cmd
Chiudere la modalità silenziosa.	cmd
Voglio chiudere la modalità silenziosa.	cmd
Vorrei chiudere la modalità silenziosa.	cmd
Alza il volume del telefono.	cmd
Alza un po' il volume dell'audio di navigazione.	cmd
Alza il volume della voce.	cmd
Alza il volume di multimedia.	cmd
Impostare il suono di avviso del cruscotto ad un livello più alto.	cmd
Aumenta un po' l'audio della musica Bluetooth.	cmd
Aumenta leggermente il volume della musica di sottofondo.	cmd
Per favore, abbassa un po' il volume del telefono.	cmd
Abbassa il volume dell'audio di navigazione.	cmd
Abbassa il volume della voce.	cmd
Abbassa un po' il volume di multimedia.	cmd
Diminuire un po' il volume dell'allarme del pannello di controllo, per favore.	cmd
Diminuisci un po' l'audio della musica Bluetooth.	cmd
Diminuisci leggermente il volume della musica di sottofondo.	cmd
Alza il volume del telefono al massimo.	cmd
Alza il volume dell'audio di navigazione al massimo.	cmd
Alza il volume della voce al massimo.	cmd
Alza il volume della media al massimo.	cmd
Impostare il suono d'allarme del dashboard al massimo.	cmd
Aumenta il volume della musica Bluetooth al massimo.	cmd
Aumenta il volume della musica di sottofondo al massimo.	cmd
Abbassa il volume del telefono al minimo.	cmd
Abbassa il volume dell'audio di navigazione al minimo.	cmd
Abbassa il volume della voce al minimo.	cmd
Abbassa il volume della media al minimo.	cmd
Diminuire il volume d'allarme del cruscotto al minimo, per favore.	cmd
Diminuisci il volume della musica Bluetooth al minimo.	cmd
Diminuisci al minimo il volume della musica di sottofondo.	cmd
Si prega di spegnere il volume del telefono.	cmd
Muta i suoni di navigazione.	cmd

Comando vocale	Area comandi
Spegni il volume della voce.	cmd
Spegni il volume di multimedia.	cmd
Disattivare il suono d'allarme del dashboard.	cmd
Disattivare l'audio della musica Bluetooth.	cmd
Silenza l'audio della musica di sottofondo all'avvio.	cmd
Accendi il volume del telefono.	cmd
Accendi il volume dei suoni di navigazione.	cmd
Accendi il volume della voce.	cmd
Accendi il volume di multimedia.	cmd
Attivare il suono d'allarme del cruscotto.	cmd
Attivare l'audio della musica Bluetooth.	cmd
Voglio annullare il muto della musica di sottofondo all'avvio.	cmd
Aprire l'interfaccia del Bluetooth.	cmd
Apri l'interfaccia del Bluetooth.	cmd
Accedere l'interfaccia del Bluetooth.	cmd
Attiva l'Hotspot personale.	cmd
Disattiva l'Hotspot personale.	cmd
Attiva le impostazioni del display.	cmd
Disattiva le impostazioni del display.	cmd
Attivare le impostazioni locali.	cmd
Attivare l'applicazione impostazioni locali.	cmd
Attiva le impostazioni locali.	cmd
Disattivare le impostazioni locali.	cmd
Disattivare l'applicazione impostazioni locali.	cmd
Disattiva le impostazioni locali.	cmd
Accendi l'impostazione di sistema.	cmd
Per favore, accendi l'impostazione di sistema.	cmd
Accendi l'impostazione di sistema, per favore.	cmd
Attivare le impostazioni dell'auto.	cmd
Accendi le impostazioni della macchina.	cmd
Accendere le impostazioni dell'auto.	cmd
Disattivare le impostazioni dell'auto.	cmd
Disattivare l'app impostazioni veicolo.	cmd
Abbandona le impostazioni dell'auto.	cmd
Impostare la lingua inglese.	cmd
Impostare la lingua araba.	cmd
Impostare la lingua persiana.	cmd
Impostare la lingua russa.	cmd
Impostare la lingua spagnola.	cmd

Comando vocale	Area comandi
Impostare la lingua indonesiana.	cmd
Impostare la lingua italiana.	cmd
Impostare la lingua portoghese.	cmd
Impostare la lingua francese.	cmd
Impostare la lingua tedesca.	cmd
Impostare la lingua thailandese.	cmd
Attiva la Homepage.	cmd
Abilitare la Homepage.	cmd
Aprire la Homepage.	cmd
Aprire AL Qibla.	cmd
Accendere AL Qibla.	cmd
Attiva AL Qibla.	cmd
Spegnere il AL Qibla.	cmd
Chiudere il AL Qibla.	cmd
Chiudi il AL Qibla.	cmd
Che puoi fare?	help
Per favore, che puoi fare?	help
Che puoi fare, per favore?	help
Apri il manuale elettronico.	userManual
Abilitare il manuale elettronico.	userManual
Avviare il manuale elettronico.	userManual
Attivare il manuale elettronico per la radio.	userManual
Vorrei attivare il manuale elettronico per la radio.	userManual
Mostrami come usare la radio.	userManual
Accendere il manuale elettronico per la chiamata Bluetooth.	userManual
Attivare il manuale elettronico per la chiamata Bluetooth.	userManual
Abilita il manuale elettronico per la chiamata Bluetooth.	userManual
Accendere il manuale elettronico delle impostazioni Bluetooth.	userManual
Attivare il manuale elettronico delle impostazioni Bluetooth.	userManual
Abilita il manuale elettronico delle impostazioni Bluetooth.	userManual
Aprire le istruzioni per le impostazioni WiFi.	userManual
Attivare l'interfaccia delle istruzioni per l'impostazione del Wi-Fi.	userManual
Vorrei aprire le istruzioni per le impostazioni Wi-Fi.	userManual
Accedere al manuale elettronico per l'impostazione del suono dello schermo.	userManual
Accendere il manuale elettronico per l'impostazione del suono.	userManual
Attivare le presentazioni per l'impostazione del suono.	userManual
Accendere il manuale elettronico per le impostazioni del Display.	userManual
Aprire il manuale elettronico per le impostazioni del Display.	userManual
Mostrami il manuale elettronico per le impostazioni del Display.	userManual

Comando vocale	Area comandi
Accendere il manuale elettronico per le impostazioni del sistema.	userManual
Aprire il manuale elettronico per le impostazioni del sistema.	userManual
Mostrami il manuale elettronico per le impostazioni del sistema.	userManual
Accedere al manuale elettronico del climatizzatore.	userManual
Accendere il manuale elettronico del climatizzatore.	userManual
Attivare le presentazioni del manuale del climatizzatore.	userManual
Voglio visualizzare il manuale elettronico per il menu dell'applicazione.	userManual
Mostrami le istruzioni per il menu dell'applicazione.	userManual
Come utilizzare il menu dell'applicazione?	userManual
Mostrami le istruzioni operative per il pannello di controllo audio.	userManual
Mostrare le istruzioni operative del pannello di controllo audio.	userManual
Mostra le istruzioni operative del pannello di controllo audio.	userManual
Mostrare le istruzioni operative per il pulsante di controllo audio sul volante.	userManual
Mostra le istruzioni operative per il pulsante di controllo audio sul volante.	userManual
Aprire le istruzioni operative del pulsante di controllo audio sul volante.	userManual
Accedere al manuale elettronico per la schermata principale.	userManual
Attivazione del manuale elettronico per la schermata principale.	userManual
Attiva le introduzioni della pagina iniziale dello schermo.	userManual
Accendere il manuale elettronico per la musica.	userManual
Attivare il manuale elettronico per la musica.	userManual
Abilita il manuale elettronico per la musica.	userManual
Accendere il manuale elettronico per il video USB.	userManual
Aprire il manuale elettronico per il video USB.	userManual
Mostrami il manuale elettronico per il video USB.	userManual
Accendere il manuale elettronico per la foto USB.	userManual
Aprire il manuale elettronico per la foto USB.	userManual
Mostrami il manuale elettronico per la foto USB.	userManual
Accendere il manuale elettronico per il riconoscimento vocale.	userManual
Aprire il manuale elettronico per il riconoscimento vocale.	userManual
Mostrami il manuale elettronico per il riconoscimento vocale.	userManual
Accedere al manuale elettronico per la navigazione.	userManual
Attivare del manuale elettronico per la navigazione.	userManual
Attiva le introduzioni per la navigazione.	userManual
Accendere il manuale elettronico per il veicolo.	userManual
Aprire il manuale elettronico per il veicolo.	userManual
Mostrami il manuale elettronico per il veicolo.	userManual
Attivare il manuale elettronico per il climatizzatore.	userManual
Attiva il manuale elettronico per il climatizzatore.	userManual
Avvia il manuale elettronico per il climatizzatore.	userManual

Comando vocale	Area comandi
Accendere il manuale elettronico per il miglioramento del veicolo.	userManual
Aprire il manuale elettronico per il miglioramento del veicolo.	userManual
Mostrami il manuale elettronico per il miglioramento del veicolo.	userManual
Accendere il manuale elettronico per il menu rapido.	userManual
Aprire il manuale elettronico per il menu rapido.	userManual
Mostrami il manuale elettronico per il menu rapido.	userManual
Aprire il manuale elettronico per l'accoppiamento dello smartphone.	userManual
Accendere il manuale elettronico per l'abbinamento dello smartphone.	userManual
Attivare il manuale elettronico per l'accoppiamento dello smartphone.	userManual
Mostrare le istruzioni operative per Carplay.	userManual
Presentare le istruzioni operative per Carplay.	userManual
Mostrami le istruzioni operative per usare Carplay.	userManual
Mostrare le istruzioni operative per Android Auto.	userManual
Presentare le istruzioni operative per Android Auto.	userManual
Mostrami le istruzioni operative per Android Auto.	userManual
Mostrare le istruzioni operative per QDLink.	userManual
Presentare le istruzioni operative per QDLink.	userManual
Mostrami le istruzioni operative per QDLink.	userManual
Chiudi il manuale elettronico.	userManual
Uscire dal manuale elettronico per il menu dell'applicazione.	userManual
Chiudere le istruzioni operative del pannello di controllo audio.	userManual
Chiudere le istruzioni operative del pannello di controllo audio sul volante.	userManual
Disattivare al manuale elettronico per la schermata principale.	userManual
Chiudi il manuale elettronico dell'aria condizionata.	userManual
Chiudi il manuale elettronico del miglioramento del veicolo.	userManual
Chiudi il manuale elettronico del menu rapido.	userManual
Chiudi il manuale elettronico di Carplay.	userManual
Chiudi il manuale elettronico di Android Auto.	userManual
Chiudi il manuale elettronico di QDLink.	userManual
Chiudi il manuale elettronico della radio.	userManual
Chiudi il manuale elettronico della chiamata Bluetooth.	userManual
Chiudi il manuale elettronico della impostazione di Bluetooth.	userManual
Chiudere il manuale elettronico delle impostazioni Wi-Fi.	userManual
Chiudi il manuale elettronico della impostazione del suono.	userManual
Chiudi il manuale elettronico della impostazione del Display.	userManual
Chiudi il manuale elettronico della impostazione del sistema.	userManual
Chiudere manuale elettronico per le impostazioni del veicolo.	userManual
Chiudi il manuale elettronico della musica.	userManual
Chiudi il manuale elettronico del video USB.	userManual

Comando vocale	Area comandi
Chiudi il manuale elettronico della foto USB.	userManual
Chiudi il manuale elettronico del riconoscimento vocale.	userManual
Chiudi il manuale elettronico della navigazione.	userManual
Chiudi manuale elettronico per l'abbinamento dello smartphone.	userManual
Chiudi il manuale elettronico dell'interfaccia dell'aria condizionata.	userManual
Aprire l'applicazione musica.	musicX
Voglio aprire l'applicazione musica.	musicX
Vorrei aprire l'applicazione musica.	musicX
Apri l'applicazione online per la musica.	musicX
Accendi l'applicazione online per la musica.	musicX
Attiva l'applicazione online per la musica.	musicX
Riproduci di una canzone.	musicX
Per favore, riproduci di una canzone.	musicX
Riproduci di una canzone, per favore.	musicX
Riproduci la canzone locale.	musicX
Accendi la musica locale	musicX
Accendere la musica locale	musicX
Riproduci musica di Bluetooth.	musicX
Riproduci musica da USB.	musicX
Salva questa canzone.	musicX
Per favore, salva questa canzone.	
Salva questa canzone, per favore.	
Cancellare di raccogliere canzoni.	musicX
Voglio cancellare di raccogliere canzoni.	
Vorrei cancellare di raccogliere canzoni.	
Riproduci ogni musica nella collezione.	musicX
Per favore, riproduci ogni musica nella collezione.	musicX
Riproduci ogni musica nella collezione, per favore.	musicX
Canzone precedente.	musicX
Per favore, canzone precedente.	musicX
Canzone precedente, per favore.	cmd
Inizia a riprodurre la canzone successiva.	musicX
Per favore, inizia a riprodurre la canzone successiva.	musicX
Inizia a riprodurre la canzone successiva, per favore.	musicX
Trasmettere canzoni.	musicX
Voglio trasmettere canzoni.	musicX
Vorrei trasmettere canzoni.	musicX
Interrompere la riproduzione della musica.	musicX
Voglio interrompere la riproduzione della musica.	musicX

Comando vocale	Area comandi
Vorrei interrompere la riproduzione della musica.	musicX
Riproduci la stessa.	musicX
Per favore, riproduci la stessa.	musicX
Riproduci la stessa, per favore.	musicX
Modalità ad anello singolo.	musicX
Cambia il ciclo unico.	musicX
Passare alla riproduzione casuale.	musicX
Aprire l'elenco della musica.	musicX
Chiudi l'elenco della musica.	musicX
Per favore, chiudi l'elenco della musica.	musicX
Voglio ascoltare le canzoni di Laura Pausini.	musicX
Per favore, voglio ascoltare le canzoni di Laura Pausini.	musicX
Voglio ascoltare le canzoni di Laura Pausini, per favore.	musicX
Dammi la canzone Studentessa Universitaria di Simone Cristicchi.	musicX
Per favore, dammi la canzone Studentessa Universitaria di Simone Cristicchi.	musicX
Dammi la canzone Studentessa Universitaria di Simone Cristicchi, per favore.	musicX
Ascolta L'ultima Notte Al Mondo.	musicX
Per favore, ascolta L'ultima Notte Al Mondo.	musicX
Ascolta L'ultima Notte Al Mondo, per favore.	musicX
Ascolto la radio.	radio
Per favore, ascolto la radio.	radio
Ascolto la radio, per favore.	radio
Chiudere la radio.	radio
Vorrei disattivare la radio.	radio
Disattiva la radio per me.	radio
Salva questa stazione radio.	radio
Per favore, salva questa stazione radio.	radio
Salva questa stazione radio, per favore.	radio
Non mi piace di più questa radio.	radio
Per favore, non mi piace di più questa radio.	radio
Non mi piace di più questa radio, per favore.	radio
Avvia le mie stazioni radio della mia collezione.	radio
Per favore, avvia le mie stazioni radio della mia collezione.	radio
Avvia le mie stazioni radio della mia collezione, per favore.	radio
Riproduci le mie stazioni radio della mia collezione.	radio
Per favore, riproduci le mie stazioni radio della mia collezione.	radio
Riproduci le mie stazioni radio della mia collezione, per favore.	radio
Stazioni radio ascoltate di recente.	radio
Per favore, stazioni radio ascoltate di recente.	radio

Comando vocale	Area comandi
Stazioni radio ascoltate di recente, per favore.	radio
Torna stazione radio precedente.	radio
Per favore, torna stazione radio precedente.	radio
Torna stazione radio precedente, per favore.	cmd
Prossima stazione radio.	radio
Per favore, prossima stazione radio.	radio
Prossima stazione radio, per favore.	cmd
Smetti la radio.	radio
Per favore, smetti la radio.	cmd
Smetti la radio, per favore.	cmd
Continua a riprodurre la radio.	radio
Per favore, continua a riprodurre la radio.	radio
Continua a riprodurre la radio, per favore.	radio
Apri lista riproduzione radio.	radio
Per favore, apri lista riproduzione radio.	radio
Spegni la playlist radiofonica.	radio
Cerca stazione radio.	radio
Per favore, cerca stazione radio.	radio
Cerca stazione radio, per favore.	radio
Interrompere la scansione delle stazioni radio.	radio
Interrompi la scansione delle stazioni radio.	radio
Smettere di sfogliare le stazioni radio.	radio
Riproduci FM.	radio
Per favore, riproduci FM.	radio
Riproduci FM, per favore.	radio
Accendi DAB.	radio
Accendere DAB.	radio
Attivare DAB.	radio
Voglio ascoltare la stazione radio RDS.	radio
Riproduci la trasmissione RDS.	radio
Voglio ascoltare RDS wireless.	radio
Riproduci AM.	radio
Per favore, riproduci AM.	radio
Riproduci AM, per favore.	radio
Riproduci FM ottantasette punto sei.	radio
Per favore, riproduci FM ottantasette punto sei.	radio
Riproduci FM ottantasette punto sei, per favore.	radio
Vorrei passare a DAB uno nove quattro virgola zero sei quattro.	radio
Voglio passare a DAB duecentoventidue virgola zero sessantaquattro.	radio

Comando vocale	Area comandi
Voglio passare a DAB due due due virgola zero sei quattro.	radio
Riproduci AM millecentosette.	radio
Per favore, riproduci AM millecentosette.	radio
Riproduci AM millecentosette, per favore.	radio
Puoi attivare RDS?	radio
Terminare RDS.	radio
Metti il programma nella collezione.	internetRadio
Togli il programma dalla collezione.	cmd
Episodio precedente.	internetRadio
Cambia stazione.	internetRadio
Tornare a riprodurre il programma.	internetRadio
Smetti di riprodurre il programma.	internetRadio
Apri USB video.	video
Per favore, apri USB video.	video
Apri USB video, per favore.	video
Metti in pausa il video.	video
Per favore, metti in pausa il video.	video
Metti in pausa il video, per favore.	video
Continua il video.	video
Per favore, continua il video.	video
Continua il video, per favore.	video
Replica il video.	video
Per favore, replica il video.	video
Video precedente.	video
Per favore, video precedente.	video
Video precedente, per favore.	video
Prossimo video.	video
Per favore, prossimo video.	video
Prossimo video, per favore.	video
Chiudere TikTok.	video
Vorrei disattivare TikTok.	video
Mi piace il video.	video
Dai un mi piace al video.	video
Voglio dare un mi piace al video.	video
Dai un mi piace al contenuto.	video